

**English****Correction**

The "Note" information on page 13 "Playing a VIDEO CD" of the supplied operating instructions is incorrect.

You can change the audio channel as follows:

**Changing the audio channel**

- 1 Press **PRESET EQ** repeatedly until "FLAT" appears.
- 2 Press **CD** to switch the function to **CD**.
- 3 Press **◀▶** (or **▶** on the remote).
- 4 Press **ENTER** and **CLEAR** at the same time repeatedly to obtain the channel you want.

Each time you press the buttons, the display changes cyclically as follows:

MPX R → MPX L → OFF → MPX R...

**To cancel the effect**

Select "OFF" in step 4.

**Note**

Do not select the surround effect when "MPX R" or "MPX L" is selected.

**Français****Correction**

Les informations sous "Remarque" de "Lecture d'un CD vidéo" à la page 13 du mode d'emploi fourni sont incorrectes.

Vous pouvez changer le canal audio comme suit :

**Changement de canal audio**

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **PRESET EQ** jusqu'à ce que "FLAT" s'affiche.
- 2 Appuyez sur **CD** pour passer en mode **CD**.
- 3 Appuyez sur **◀▶** (ou **▶** de la télécommande).
- 4 Appuyez en même temps et plusieurs fois sur **ENTER** et **CLEAR** pour obtenir le canal souhaité.

À chaque pression sur les touches, l'affichage change comme suit :

MPX R → MPX L → OFF → MPX R...

**Pour annuler l'effet**

Sélectionnez "OFF" à l'étape 4.

**Remarque**

N'activez pas l'effet surround lorsque "MPX R" ou "MPX L" est sélectionné.

**Español****Corrección**

La "Nota" informativa en la página 13 de "Reproducción de un disco VIDEO CD" del manual de instrucciones suministrado es incorrecta.

Usted podrá cambiar el canal de audio de la forma siguiente:

**Cambio del canal de audio**

- 1 Pulse **PRESET EQ** repetidamente hasta que aparezca "FLAT".
- 2 Pulse **CD** para cambiar la función a **CD**.
- 3 Pulse **◀▶** (o **▶** en el mando a distancia).
- 4 Pulse **ENTER** y **CLEAR** al mismo tiempo repetidamente para obtener el canal deseado.

Cada vez que pulse los botones, el visualizador cambiará cíclicamente de la forma siguiente:

MPX R → MPX L → OFF → MPX R...

**Para cancelar el efecto**

Seleccione "OFF" en el paso 4.

**Nota**

No seleccione el efecto ambiental cuando esté seleccionado "MPX R" o "MPX L".

**中文****訂正**

附屬的使用說明書中第13頁“播放VIDEO CD”上的“註”信息是不正確的。您可以改變音訊頻道如下：

**改變音訊頻道**

- 1 反覆按壓 **PRESET EQ** 直至“FLAT”出現。
- 2 按壓 **CD** 將功能切換為 **CD**。
- 3 按壓 **◀▶** (或遙控器上的 **▶**)。
- 4 反覆同時按壓 **ENTER** 和 **CLEAR** 以獲得所要頻道。

每次按壓該組鍵時，顯示循環改變如下：

MPX R → MPX L → OFF → MPX R...

**要取消效果時**

在第4步選擇“關”。

**註**

當選擇了“MPX R”或“MPX L”時，請勿選擇環繞音響效果。