



規格
<b>頻率範圍</b>
10 Hz - 100 kHz
<b>支援의 阻抗</b>
8 Ω - 600 Ω
<b>最大輸出（使用內建鋰離子充電電池時）</b>
約148 mW × 148 mW（8 Ω、10%失真）
約80 mW × 80 mW（32 Ω、1%失真）
約16.4 mW × 16.4 mW（300 Ω、10%失真）
<b>輸出插孔</b>
立體聲迷你插孔*（ <span>♫</span> ）（耳機）
*僅支援3極立體聲迷你插頭。不支援其他插頭，包括2極迷你插頭或4極立體聲迷你插頭。
<b>輸入插孔/連接埠</b>
電腦/WALKMAN®/Xperia連接埠
iPhone/iPad/iPod連接埠
<b>操作溫度</b>
0 <span> </span> °C至40 <span> </span> °C
<b>充電溫度</b>
5 <span> </span> °C至35 <span> </span> °C
<b>電源</b>
DC 3.7 V：內建鋰離子充電電池
DC 5 V：透過USB充電時
<b>額定功率消耗</b>
7 W
<b>電池使用時間</b>
約9小時**
**在1 mW + 1 mW輸出（24 Ω）下使用本機時。時間可依周圍環境或使用情況而異。
<b>充電時間</b>
連接至電腦時：約3.5小時**
使用建議的USB AC變壓器（另售） 連接至AC電源插座時：約2小時**
**本機關開時為電量耗盡的電池充電所需的時間。
<b>尺寸</b>
約62 mm × 18.5 mm × 109 mm
（寬/高/深，不包括突出部分）
<b>質量</b>
約145 g
<b>支援의 採樣頻率/位元</b>
最大192 kHz/24位元
<b>附件</b>
便攜式耳機放大器（本機）（1）
WALKMAN®專用數位連接線（1）
Xperia專用數位連接線（1）
Micro-USB電纜（1）
砂膠帶（2）
保護片（1）
入門指南（1）
參考指南（本文件）（1）
打開本機下方的托盤並將其拿出，以取出除本機以外的其他附件。
<b>建議的配件</b>
USB AC變壓器：AC-UD10（另售）
<b>操作環境</b>
相容作業系統：
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter（SP1或更新版本）/Home Basic（SP1或更新版本）/Home Premium（SP1或更新版本）/Professional（SP1或更新版本）/Ultimate（SP1或更新版本）
Windows Vista
Home Basic（SP2或更新版本）/Home Premium（SP2或更新版本）/Business（SP2或更新版本）/Ultimate（SP2或更新版本）
Mac OS X（v10.6.8或更新版本）
CPU：Intel Core 2 Processor 1.6 GHz或更高
記憶體：1 GB或以上
USB連接埠（USB 2.0 High Speed）
●原廠電腦必須安裝上述作業系統之一。
●不保證本機適用於所有電腦。
●不保證本機適用於自行組裝的電腦、自行升級的作業系統或多作業系統。
●不保證本機適用於所有電腦的某些功能：例如待機、睡眠或休眠。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

## 商標의 注意事項

- WALKMAN®和WALKMAN®標誌是Sony Corporation의 註冊商標。
- "Xperia" 和 "Xperia Tablet" 為Sony Mobile Communications AB의 商標。
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch 및 Retina는 Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。iPad Air和iPad mini是Apple Inc.的商標。
- "Made for iPod"（為iPod而設）、"Made for iPhone"（為iPhone而設）和 "Made for iPad"（為iPad而設）表示有關電子附件是特別設計以連接 iPod、iPhone或iPad，並已獲得開發者鑑定達到Apple（蘋果電腦）의 性能標準。Apple（蘋果電腦）對此設備의 操作或此設備是否遵守安全和法定標準不負任何責任。請注意，與iPod、iPhone或iPad使用此附件可能影響無線性能。
- Macintosh和Mac OS는Apple Inc.在美國和其他國家註冊의 商標。
- Microsoft、Windows 및Windows Vista는Microsoft Corporation在美國及/或其他國家의 註冊商標或商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者의 商標或註冊商標。在本手冊中，未標明TM與®標誌。

## 한국어

## 부속된 설명서

다음과 같은 설명서 3가지가 포함되어 있습니다.

- 참고 설명서(본 문서)** 사용용 주의 사항 및 제품의 주요 제한이 제공됩니다.

- 시작 설명서(별첨 문서)** 기기를 장치와 연결하는 방법과 기본적인 작동법이 나와 있습니다.

- 도움말 안내(사용설명서)** 기기 사용 방법에 대한 자세한 내용이 필요한 경우 컴퓨터 또는 스마트폰에서 도움말 안내를 읽어 보십시오. 도움말 안내에는 따닥드릴 수 있는 문제에 대한 해결책을 제시하는 문제 해결 가이드도 포함되어 있습니다.

URL:
**http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h\_e/**
2차원 코드:



## 경고

책상이나 붙박이장과 같이 좁은 공간에 본 장치를 설치하지 마십시오. 배터리(배터리 팩 또는 설치된 배터리)를 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 장시간 노출시키지 마십시오.

기평관은 외부 밀폐에 있습니다.

이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

상호명:소니코리아㈜
모델명:PHA-1A
기자제명칭:Portable Headphone Amplifier
제조년월:커비에 표시
제조사:Sony Corporation
제조국:Malaysia
식별부호:MSIP-REI-SOK-PHA-1A

<경고>발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자에게 즉시 문의할 것
b) 지정된 정공 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 절전방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지를 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
l) 60℃이상의 고온에 노출하지 말 것
m)습기에 접촉되지 않도록 할 것

적절하게 폐기할 것.
취급설명서로 지정한 충전 방법을 따라서 충전할 것.

## 문제 해결

본 기기를 사용하면서 문제가 발생한 경우 다음 확인 목록을 이용하고 당사 웹 사이트에서 제품 지원 정보를 읽어 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않을 때에는 가까운 Sony 대리점으로 문의하여 주십시오.

본 기기는 사용 중에 따뜻해집니다. 이것은 고장이 아닙니다.

### 소리가 나지 않는다

→ 본 기기는 디지털 입력 전용입니다. 아날로그 입력은 지원되지 않습니다.

→ 기기와 오디오 장치가 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
→ 연결된 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
→ 기기가 켜져 있는지 확인하십시오.
→ POWER/CHG(충전) 표시등이 점등되지 않으면 배터리를 충전하십시오.
→ 연결된 장치의 음량을 올리십시오.
→ 기기의 음량을 올리십시오.
→ 헤드폰 플러그를 기기에 단단히 연결하십시오.
→ 연결된 헤드폰에 3극 스테레오 미니 플러그가 있는지 확인하십시오.

본 기기는 3극 스테레오 미니 플러그만 지원합니다. 다른 플러그는 연결하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

**컴퓨터에 연결하면 사운드가 들리지 않거나 제대로 재생되지 않습니다.**

→ 컴퓨터가 기기를 USB 장치로 인식하지 않습니다. 컴퓨터를 재시작하십시오.
Windows 컴퓨터에 Windows "Sony USB Device Driver"용 드라이버 소프트웨어를 설치하십시오. 다음 웹 사이트를 방문하고 소프트웨어를 설치하십시오.
http://www.sony-asia.com/support/
→ 컴퓨터나 소프트웨어의 음량을 올리십시오.
→ 오디오 재생 소프트웨어를 사용하는 중에 기기를 컴퓨터에 연결한 경우 오디오 재생 소프트웨어를 다시 시작하십시오.
→ 본 기기를 사용하여 컴퓨터에서 하이 레졸루션 오디오 형식 데이터를 재생하는 경우 "Hi-Res Audio Player"처럼 하이 레졸루션 오디오 형식 데이터와 호환되는 오디오 재생 소프트웨어를 사용하십시오.
"Hi-Res Audio Player"가 설치되지 않은 경우 컴퓨터에 설치하십시오. 다음 웹 사이트를 방문하고 소프트웨어를 설치하십시오.
http://www.sony-asia.com/support/
→ 오디오 재생 소프트웨어를 사용하여 음악을 재생하는 중에 컴퓨터가 대기, 취침 또는 절전 모드로 들어가면 오디오 재생 소프트웨어를 다시 시작하십시오.
→ 컴퓨터의 사운드 장치 설정이 올바르게 확인하십시오.

→ **Windows 8/8.1의 경우**
[Windows] 및 [X] 키를 길게 눌러 메뉴를 표시하고, [제어판], [하드웨어 및 소리], [소리], [재생] 탭을 선택하고 재생 장치로 [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)]를 선택한 다음 [기본값으로 설정]을 클릭하십시오.

→ **Windows 7/Windows Vista의 경우**
[시작] 메뉴를 클릭하고 [제어판], [하드웨어 및 소리], [소리], [재생] 탭을 선택하고 재생 장치로 [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)]를 선택한 다음 [기본값으로 설정]을 클릭하십시오.

→ **Macintosh의 경우**
[Apple] 메뉴를 클릭하고 [시스템 환경설정], [사운드], [출력] 탭을 선택한 다음 [사운드를 출력할 장비 선택]에서 [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)]를 선택하십시오.
→ 컴퓨터 또는 오디오 재생 소프트웨어의 음량 제어는 사운드를 억제하도록 설정됩니다. 설정을 취소하십시오.

→ CD-ROM 드라이브가 디지털 재생 기능을 지원하지 않습니다. 디지털 재생 기능을 지원하는 CD-ROM 드라이브를 사용하십시오.

→ 컴퓨터의 USB 포트에서 디지털로 방송되는 사운드가 출력되지 않을 수 있습니다.

**Windows용 드라이버 소프트웨어가 Windows 컴퓨터에 설치되지 않는다.**

→ 드라이버 소프트웨어를 설치하는 도중 특정 시점에 기기를 Windows 컴퓨터에 연결해야 합니다. 이 경우 마이크로 USB 케이블(부속)을 사용하여 기기의 컴퓨터/WALKMAN®/Xperia 연결 INPUT 포트에 Windows 컴퓨터를 연결하십시오. 연결에 관한 자세한 내용은 시작 설명서의 순서 2에서 "컴퓨터" 그림을 참조하십시오.

### 사운드가 작게 들린다

→ 연결된 장치의 음량을 올리십시오.
→ 기기의 음량을 올리십시오.
→ 고임피던스 헤드폰을 사용하는 경우 GAIN 선택 스위치를 HIGH로 설정하십시오.

→ 스테레오 미니 플러그가 있는 헤드폰을 사용하십시오. 본 기기는 스테레오 미니 플러그가 있는 헤드폰만 지원합니다. 리모컨이나 마이크가 있는 헤드폰/헤드셋을 사용하는 경우 사운드가 작게 들리거나 들리지 않을 수 있습니다.

**기기가 켜지지 않는다.**
→ 기기의 배터리를 충전하십시오.
→ 배터리 수명이 절반으로 줄어들면 배터리 유효 수명이 다한 것입니다. 교체 문의는 가까운 Sony 대리점으로 하십시오.
**전원 탭이 켜 위치에 있는데도 POWER/CHG(충전) 표시등이 빨간색으로 점등될 수 있습니다.**
→ 기기를 장시간 사용하여 배터리 잔량이 줄어든 경우 기기의 DC IN V5 포트를 컴퓨터 또는 다른 장치에 연결하면 POWER/CHG(충전) 표시등이 빨간색으로 점등됩니다. 기기는 켜지지 않습니다. 이 경우 기기 전원을 껐다가 다시 켜십시오. POWER/CHG(충전) 표시등이 녹색으로 점등되고 기기가 켜집니다.

**배터리를 충전할 수 없다.**

→ 본 기기와 컴퓨터가 마이크로 USB 케이블(부속)을 사용하여 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
→ 컴퓨터가 켜져 있고 대기, 취침 또는 절전 모드가 아닌지 확인하십시오.

→ 본 기기와 컴퓨터가 USB 허브를 통하지 않고 직접 연결되어 있는지 확인하십시오.

→ 위에 언급되지 않은 다른 상황일 경우 USB 연결 절차를 다시 수행해 보십시오.

→ 연결된 컴퓨터의 USB 포트에 문제가 있는 것일 수 있습니다. 가능하면 기기를 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결하십시오.

→ 권장되지 않은 USB AC 어댑터가 사용되고 있습니다.

→ 배터리가 만충전되었습니다.
배터리가 만충전된 경우 POWER/CHG(충전) 표시등이 깜박이다 켜지고 충전이 시작되지 않을 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

→ 장시간 기기를 사용하지 않은 경우 컴퓨터에 연결하면 POWER/CHG(충전) 표시등이 빨간색으로 점등되는 데 시간이 좀 걸릴 수 있습니다. 이런 경우 기기에서 마이크로 USB 케이블을 빼지 말고 POWER/CHG(충전) 표시등이 빨간색으로 점등될 때까지 기다리십시오.

### 충전 시간이 너무 길다.

→ 본 기기와 컴퓨터가 USB 허브를 통하지 않고 직접 연결되어 있는지 확인하십시오.

→ 부속 케이블이 아닌 다른 것을 사용하고 있습니다.
→ 권장되지 않은 USB AC 어댑터가 사용되고 있습니다.

### 잡음이 들린다.

→ 컴퓨터를 기기에서 떨어진 위치에 두십시오.
→ 오디오 재생 소프트웨어를 다시 시작하십시오.
→ 연결된 오디오 장치를 끈 다음 다시 켜십시오.
**컴퓨터에 연결하면 사운드가 중단된다.**
→ 컴퓨터의 CPU가 과부하 상태입니다. 다른 응용 프로그램을 종료하십시오.
→ 다른 USB 장치가 컴퓨터에 연결되어 있고 동시에 사용 중입니다. 다른 USB 장치의 사용을 중단하십시오.

### 헤드셋의 리모컨이 작동하지 않는다.

→ 리모콘 조작은 본 기기에서 지원되지 않습니다.

### 헤드셋의 마이크가 작동하지 않는다.

→ 헤드셋 마이크는 본 기기에서 지원되지 않습니다.

## 호환되는 iPhone/iPad/iPod 모델

다음과 같은 모델에서만 본 기기를 사용할 수 있습니다. 사용하기 전에 iPhone, iPad 또는 iPod을 최신 소프트웨어로 업데이트하십시오.

<div> <ul style="list-style-type: none"><li>iPhone 6 Plus</li> <li>iPhone 6</li> <li>iPhone 5s</li> <li>iPhone 5c</li> <li>iPhone 5</li> <li>iPhone 4s</li> <li>iPhone 4</li> <li>iPhone 3GS</li> <li>iPhone 3G</li> <li>iPhone</li> <li>iPad Air 2</li> <li>iPad mini 3</li></ul> </div>	<div> <ul style="list-style-type: none"><li>iPad Air</li> <li>iPad mini 2</li> <li>iPad mini</li> <li>iPad(4세대)</li> <li>iPad(3세대)</li> <li>iPad 2</li> <li>iPad</li> <li>iPod touch(1세대 ~ 5세대)</li> <li>iPod classic 120GB/160GB (2009)</li> <li>iPod nano(2세대 ~ 7세대)</li></ul> </div>
	(2014년 12월 현재)

본 기기는 iPhones/iPads/iPods의 오디오 재생 기능을 사용했을 때만 호환됩니다.

Apple 제품을 따라서는 본 기기에 연결된 통신을 시작할 때 상당한 전력이 흐를 수 있습니다. 배터리 전원이 닳을 때 Apple 제품을 기기에 연결하면 기기의 배터리 전원이 소진되어 기기가 꺼질 수 있습니다. 이런 경우 기기를 충전하거나 기기의 USB AC 어댑터를 사용하여 Apple 제품을 연결하십시오.

## 호환되는 WALKMAN® 모델

본 기기는 하이 레졸루션 오디오를 지원하는 WALKMAN®의 오디오 기능만 지원합니다.
최신 호환 모델은 다음 URL을 참조하십시오:
http://www.sony-asia.com/support/

## 호환되는 Xperia 모델

디지털 출력 지원 Xperia 모델의 호환 가능성은 국가/지역에 따라 다릅니다. 최신 호환 모델은 다음 URL을 참조하십시오:
http://www.sony-asia.com/support/

## 주의사항

### 안전에 대하여

- 연결 케이블을 사용하여 연결된 오디오 장치와 기기를 휴대할 때는 의력을 받지 않게 하십시오. 고정할 수 있습니다.
- 장시간 보란할 때에는 본 기기가 해손되지 않도록 기기 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 누르지 마십시오.
- 기기를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 부드럽고 마른 천으로 기기를 청소하십시오.
- 라디오 등을 들을 때 잠음이 있으면 기기를 연결된 장치에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.
- 본 기기가 물에 닿지 않게 하십시오. 기기는 방수가 되지 않습니다. 아래 주의사항을 준수하여 주십시오.
  - 본 기기를 개수대나 물이 들어 있는 용기에 빠뜨리지 마십시오.
  - 습한 곳에서, 또는 비나 눈이 내리는 등 날씨가 나쁠 때에는 본 기기를 사용하지 마십시오.
  - 기기를 젖게 하지 마십시오. 본 기기를 젖은 손으로 만지거나, 젖은 옷에 넣어 두면 기기가 젖어서 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 기기를 가방이나 다른 물건에 넣거나 꺼낼 때 음량 탭이 걸리면 음량 탭 위치가 바뀌어 출력 시 사운드 음량이 커질 수 있습니다. 기기를 가방이나 다른 물건에 넣고 꺼낼 때 주의하십시오.

### 설치에 대하여

- 다음과 같은 장소에 기기를 두지 마십시오:
  - 온도가 매우 높아질 수 있는 곳(창문을 달은 차량 안 등).
  - 직사광선이 닿는 곳 또는 열된 근처.
  - 기계적인 진동이나 충격을 받을 수 있는 곳.
  - 자기장이 발생하는 곳.
    - (시식, 스피커 또는 TV 근처).
    - 면적이 지나치게 넓은 곳.

### 정전기에 관한 주의

특히 건조한 환경에서 헤드폰을 사용할 때 약하게 따끔따끔한 느낌이 귀에서 느껴질 수 있습니다. 이것은 헤드폰의 고장 때문이 아니라 신체에 누적인 정전기로 인해 발생하는 것입니다. 천연 소재로 만든 옷을 입으면 이러한 현상이 감소될 수 있습니다.

### 충전에 대하여

- 본 기기는 USB 충전만 사용됩니다. 기기를 충전하려면 USB 포트가 있는 컴퓨터 또는 USB AC 어댑터 AC-UD10(별매)을 사용해야 합니다.
- 컴퓨터 또는 USB 전원에 연결한 상태로 기기를 사용할 수 있습니다. 이 경우 사용 환경에 따라 충전에 시간이 걸리거나 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 기기를 장기간 보관하는 경우 과도한 방전을 예방하기 위해 계속 꺼둘마다 한 번씩 기기를 충전하십시오.
- 배터리 사용 시간이 극도로 짧을 경우 배터리 사용 수명이 다 된 것입니다. 가까운 Sony 대리점으로 교체를 문의하십시오.

## 주요 제한

**주파수 범위**
10 Hz - 100 kHz
**지연 임피던스**
8 Ω - 600 Ω

**최대 출력(충전식 내장 리튬 이온 배터리를 사용하는 경우)**

약 148 mW × 148 mW(8 Ω、10% 왜곡)
약 80 mW × 80 mW(32 Ω、1% 왜곡)
약 16.4 mW × 16.4 mW(300 Ω、10% 왜곡)

### 출력 적

스테레오 미니 잭\*(♫) (헤드폰)
\*3극 스테레오 미니 플러그만 지원합니다. 2극 미니 플러그 또는 4극 스테레오 미니 플러그를 비롯한 다른 플러그는 지원되지 않습니다.

### 입력 적/포맷

컴퓨터/WALKMAN®/Xperia 연결 포트
iPhone/iPad/iPod 연결 포트

### 사용 온도

0 °C에서 40 °C

### 충전 온도

5 °C에서 35 °C

### 전원

DC 3.7 V: 충전식 내장 리튬 이온 배터리
DC 5 V: USB를 통해 충전하는 경우

### 정격 소비 전력

7 W

### 배터리 수명

약 6시간\*\*

\*\*1 mW + 1 mW 출력(24 Ω)에서 기기 사용 시. 시간은 주변 환경이나 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

### 충전 시간

컴퓨터에 연결한 경우: 약 3.5시간\*\*
권장 USB AC 어댑터(별매)를 사용하여 AC 콘센트에 연결한 경우: 약 2시간\*\*

\*\*기기를 끈 상태에서 본 배터리를 재충전하는 데 필요한 시간.

### 외형치수

약 62 mm × 18.5 mm × 109 mm
(w/h/d, 돌출 부분 비포함)

### 무게

약 145 g

### 지연 샘플링 주파수/비트

최대 192 kHz/24비트

### 구성품

휴대용 헤드폰 증폭기(본 기기) (1)
WALKMAN®용 디지털 케이블 (1)
Xperia용 디지털 케이블 (1)
마이크로 USB 케이블 (1)
실리콘 밴드 (2)
보호 시트 (1)
시작 설명서 (1)
참고 설명서(본 설명서) (1)
기기 아래쪽 트레이를 열고 기기 이외에 포함된 항목을 꺼내십시오.

### 권장 액세서리

USB AC 어댑터: AC-UD10(별매)

### 운영 환경

호환 OS:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter(SP1 이상)/Home Basic(SP1 이상)/Home Premium(SP1 이상)/Professional(SP1 이상)/Ultimate(SP1 이상)
Windows Vista
Home Basic(SP2 이상)/Home Premium(SP2 이상)/Business(SP2 이상)/Ultimate(SP2 이상)
Mac OS X(v10.6.8 이상)
CPU: Intel Core 2 프로세서 1.6 GHz 이상
메모리: 1 GB 이상
USB 포트(USB 2.0 High Speed)
●위의 OS 중 하나가 출고 시 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.
●일부 컴퓨터에서는 작동이 보장되지 않습니다.
●개인이 조립한 컴퓨터, 개인적으로 업그레이드한 운영 체제 또는 다중 운영 체제에서는 기기가 작동하지 않을 수 있습니다.
●컴퓨터에서 대기, 절전 또는 최대 절전 모드와 같은 기능을 사용할 경우 기기가 작동하지 않을 수 있습니다.

디자인 및 주요 제한은 사진 정보 없이 변경될 수 있습니다.

### 상표 공지

- WALKMAN® 및 WALKMAN® 로고는 Sony Corporation의 등록 상표입니다.
- "Xperia" 및 "Xperia Tablet"은 Sony Mobile Communications AB의 상표입니다.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch 및 Retina는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. iPad Air 및 iPad mini는 Apple Inc.의 상표입니다.
- "Made for iPod", "Made for iPhone" 및 "Made for iPad"는 iPod, iPhone 또는 iPad 각각에 전용으로 연결하도록 설계된 전자 액세서리를 의미하며, Apple 정책 표준에 적합하다는 것을 개발자가 인증한다는 것을 의미합니다. Apple은 이 장치의 작동에 대한 책임이 없으며, 안전 및 규제 표준을 준수할 의무도 없습니다. iPod, iPhone 또는 iPad에서 이 액세서리를 사용하면 무전 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오.
- Macintosh 및 Mac OS는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- Microsoft, Windows 및 Windows Vista는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 등록 상표는 해당 소유자의 상표이거나 등록 상표입니다. 본 설명서 에서 TM 및 ® 마크는 명시하지 않았습니다.